


Console barre à danser simple**DESCRIPTION :**


- Acier poudré BLANC
- Avec 1 support enveloppant pour une barre de danse Ø40
- A fixer ou A sceller au mur livrée sans la visserie au mur
- L'unité

ENTRETIEN : (Périodique)


- Contrôler les fixations



Console barre à danser simple



| Liste de pièces | |
|-----------------|-------------------------------------|
| ARTICLE | DESIGNATION |
| 1 | Console double |
| 2 | Cale de compensation (non fournie) |
| 3 | Vis de fixation barre (non fournie) |



E (1:8)

