



INSTALLATION DU CABLE DE MAINTIEN F8229 SUR BUTS DE FOOTBALL RABATTABLES





Etape 4
-Faire le tour du tube et passer la maille rapide à travers la boucle
-Aller de l'autre côté en passant dans chaque mailles du filet

Crochet ou se ratache l'élastique

FOURNITURE

- Un câble acier gainé Ø5 avec deux boucles series et une maille rapide
- Deux élastiques "sandows"

Dessiné par: O.PY	Date: 12/09/05	Echelle:	Indice: 0
MARTY SPORTS <small>B.P. 10 49370 SAINT CLEMENT DE LA PLACE Tél: 02 41 77 03 86 Fax: 02 41 77 02 77</small>		Désignation : CABLES DE MAINTIEN FILET FOOT RABATTABLE	
Repère:		F8229	