


Console barre à danser double**DESCRIPTION :**


- Acier poudré BLANC
- Avec 2 supports enveloppant pour double barres de danse Ø40
- A fixer ou A sceller au mur livrée sans la visserie au mur
- L'unité

ENTRETIEN : (Périodique)


- Contrôler les fixations



Console barre à danser double



Liste de pièces	
ARTICLE	DESIGNATION
1	Console double
2	Cale de compensation (non fournie)
3	Vis de fixation barre (non fournie)



E (1:8)

